
🚀 RYCHLÝ TAHÁK: OVLÁDNI SVÉHO FOBOSE!

Gratulujeme k novému vesmírnému parťákovi z **domovshop.cz**! Aby tvá mise začala hladce, připravili jsme pro tebe přehled těch nejdůležitějších tlačítek na tvém ovladači.

👤 POHYB A SMĚR

- **Šipky (Vpřed/Vzad/Vlevo/Vpravo):** Klasické kráčení robota.
- **Klouzání (Slide):** Rychlejší plynulý pohyb po hladkém povrchu.
- **Stop:** Okamžitě zastaví všechny probíhající akce.

🗡️ BOJOVÝ REŽIM & AKCE

- **Střela (Ikona rakety):** Fobos zamíří a vystřelí plastový náboj z kanónu. (Nezapomeň ho nejdříve nabít do paže!)
- **Bojová sekvence:** Robot předvede sérii útočných pohybů doprovázenou zvuky.

🧠 PROGRAMOVÁNÍ (Tvůj první kód!)

1. Stiskni tlačítko **PROGRAM**.
2. Navol si libovolnou trasu a akce (např. 3x krok vpřed, otočka, tanec, výstřel). Zvládne jich až **50!**
3. Znovu stiskni **PROGRAM** – Fobos všechno provede přesně tak, jak jsi mu zadal.

🎵 ZÁBAVA A ČEŠTINA

- **Tanec (Dance):** Spustí hudbu a robot ti ukáže své nejlepší taneční kroky.
- **Mluvení/Hlášky:** Stiskni pro náhodnou českou hlášku (Fobos jich zná přes 70!).
- **Hlasitost (+/-):** Nastav si hlasitost tak, aby vyhovovala tvój vesmírné základně.

💡 TIP OD DOMOVSHOPU:

Pokud Fobos začne reagovat pomaleji nebo jeho oči pohasnou, je čas na dobítí! Stačí ho připojit k **USB kabelu** na cca 3 hodiny a bude zase v plné síle.

Přejeme parádní zábavu!

Váš tým domovshop.cz

